


GAMA SAFARI
Modelo 4 Torres
Con suelo de caucho

INSTRUCCIONES DE MONTAJE




Entorno
Urbano

Modelo 4 TORRES - Suelo de caucho		
FECHA	PLANO Nº	ESCALA
21/04/26	1	Ajustado
CÓDIGO: 81634		

TORRE 1

#PASO 1
Ensamblar los embellecedores
de palmera como se indica
en la imagen.




#PASO 2
Atornillar la rampa de escalada
al suelo de la torre.

#PASO 3
Atornillar la Barra de Bomberos a los pilares
en la posición indicada.


TORRE 2

#PASO 4
Ensamblar el embellecedor de
Hoja como se indica en la imagen.



#PASO 5
Atornillar el trepa de
cuerdas al suelo de la torre

TORRE 3




#PASO 6
Ensamblar los embellecedores de palmera como se indica en la imagen

#PASO 7
Colocar la bajante insertándola en el suelo de la torre por las ranuras de los laterales y unir con las pletinas a las barreras como se indica y usando la tornillería incluida en el juego.

TORRE 4


#PASO 8
Ensamblar el embellecedor de Hoja como se indica en la imagen.




#PASO 9
Atornillar la Barra de Bomberos a los pilares en la posición indicada.

GAMA SAFARI
Modelo 4 Torres
Con suelo de caucho


PASO 10
Conectar Torre 1 con Torre 2 mediante
T nel adaptado safari



PASO 11
Conectar torre 2 con torre 3 mediante
escalera horizontal y montar Escalada Jirafa



PASO 12
Conectar Torre 3 con Torre 4 mediante
Red trepa de cuerdas Safari



Modelo 4 TORRES - Suelo de caucho		
FECHA	PLANO N�	ESCALA
21/04/26	1	Ajustado
C�DIGO: 81634		