


PLANO DE INSTALACIÓN TOLDOS VELA



INSTALACIÓN DE LOS TOLDOS



Es esencial que el toldo vela esté lo suficientemente tenso como para que el viento no lo estropee. Para conseguir esa tensión extra en el toldo vela use una correa de tensión (No incluida). Deberá ser usada en cada uno de los puntos de anclaje.

	Colocación de accesorios para toldos		
	FECHA	PLANO N°	ESCALA
	06-09-17	1	Ajustado
	Detalle de instalación		

PLANO DE INSTALACIÓN

Toldo vela triangular

Cimentación



INSTALACIÓN DE POSTES

En primer lugar coloque los postes en sus cimientos. El hormigón debe penetrar bien dentro y alrededor del poste. Inclinar el poste ligeramente hacia fuera en la parte superior. Dejar secar el hormigón durante un mínimo de 48 horas.

INSTALACIÓN DE LOS TOLDOS

Instale el toldo con una pendiente mínima de 30° para que el agua de la lluvia no se estanque. Para ello, deje una de las esquinas más bajas que el resto para permitir que el agua de lluvia no se acumule en el toldo. Además es esencial que el toldo vela esté lo suficientemente tenso como para que el viento no lo estropee. Para conseguir esa tensión extra en el toldo vela use una correa de tensión (No incluida). Deberá ser usada en cada uno de los puntos de anclaje.

Equipamientos para entorno urbano		Colocación de toldo triangular		
	FECHA	PLANO N°	ESCALA	
	11-09-17	1	Ajustado	
	Detalle de instalación			